

キッチンスケール
Kitchen Scale

SK-124



取扱説明書

安全上のご注意

このたびは *amadana* キッチンスケールをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前に必ず本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、ご使用中にわからないことやトラブルが生じた時のために、お読みになった後は必ず保存してください。

安全のための表示について

本製品を正しく安全にご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するために、この取扱説明書では次のような表示をしています。表示の意味をよくご理解いただいてから本書をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



警告

1. 電池は火中に投じないでください。

破裂する恐れがあります。

2. 分解や改造は絶対にしないでください。

破損や感電、けがの原因となります。



注意

1. 電池の＋は正しく入れてください。また、アルカリ電池とマンガン電池を混用しないでください。

液もれや発熱、破裂の恐れがあり、機器の故障、けがの原因になることがあります。

5. 長期間使用しない場合は、電池をはずし保管してください。

液もれによる接触不良の原因となることがあります。

2. 過度の衝撃や振動を与えないでください。

故障、破損の原因となります。

6. 温度変化の激しい場所での保管は避けてください。また、湿気の多い場所や水気のあるところに置かないでください。

故障する恐れがあります。

3. 10℃以上の温度差がある場所に移動させた場合、2時間以上放置してからご使用ください。

正しい計量ができない場合があります。

7. 直射日光の当たる場所や高熱発生器具（レンジ・オープン・ストーブ等）の近くでのご使用は避けてください。

故障、変形の恐れがあります。

4. はかりのすき間などに指を入れないでください。輸送する場合は、本商品が入っていた箱をご使用ください。

故障、破損の恐れがあります。

8. IH調理器の近くでのご使用は避けてください。

故障、変形の恐れがあります。

各部のなまえとはたらき

計量皿
表示部

オン テア
● (ON/TARE) ボタン

オフ
■ (OFF) ボタン

バッテリーボックス

正しい使い方について



平らですべらず、がたのない所でご使用ください。


仕様

形式	SK-124
最大計量	2000g
最小表示	1g
電源	DC3V 単4 2本
使用温度範囲	+5～35℃
使用湿度範囲	80%以下
消費電流	13mA
オートパワーオフ	約4分

電池の入れ方

本体裏のふたを開け、バッテリーボックスの中の指示にしたがって十ーを正しく入れてください。十ーの方向を間違えると液もれなどにより、故障の原因となります。

※付属の電池は工場出荷時に納められたものですので寿命が短くなっている場合があります。



電池交換の目安

電池が消耗すると表示部にバッテリーマーク () が表示されます。この場合にはoffボタンを押して電源を切った後、使用推奨期限内の新しい単4乾電池と交換してください。またアルカリ電池とマンガン電池を混用しないでください。(液もれなどにより、故障の原因となります。)



使い方

■通常計量

- ❶  (ON / TARE) ボタンを押します。


 → 

- ❷ 液晶画面が0gを表示するまでは計量皿の上に何も載せないでください。

 → 

- ❸ 液晶画面が0gを表示したら計量皿に計量するものを載せて計量してください。(図a)

 → 



■追加計量 (風袋引き)

- ❶  (ON / TARE) ボタンを押します。

 → 

- ❷ 液晶画面が0gを表示するまでは計量皿の上に何も載せないでください。

 → 

- ❸ 液晶画面が0gを表示したら容器 (風袋) を載せてください。(図b)



 → 

- ❹  (ON / TARE) ボタンを押して液晶画面を0gにします。

 → 

- ❺ 計量皿に計量するものを載せて計量してください。(図c)

 → 



※オートパワーオフ

本器は、電池を節約するため、同じ表示が約4分続くと自動的に電源が切れる、オートパワーオフ機能を備えています。

故障かな?と思ったら

問題	確認箇所	解決方法
 (ON/TARE) ボタンを押しても何も表示されない。	電池が消耗していませんか?	新しい電池と交換してください。
	電池は正しく入っていますか?	電池の＋を正しく入れてください。

アフターサービス

1 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3 「amadana」カスタマー登録のお勧め

「amadana」を愛着を持って末永くお使いいただくために、

「amadana」カスタマー登録をお勧めしています。本カスタマー登録の特典や登録方法は別紙の通りです。

商品お買い上げ後1年以内が登録期限です。お早めにご登録ください。

4 修理をお申しつけされるとき

《保証期間中》 製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》 修理すれば使用できる商品は、ご要望により有料修理いたします。

5 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

ただし、「amadana」カスタマー登録に登録いただくと同規定を適用させていただきます。（詳細は別紙「amadana」カスタマー登録特典をご覧ください。）

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

6 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。**技術料**は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。**部品代**は、修理に使用した部品および補助材料代です。**出張料**は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。（本機の場合、持ち込み修理となります）

7 上記の内容についての詳細、贈答、転居の場合など、その他、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店または、弊社のサポートセンターまでお気軽にご相談ください。

■ お客様自身での修理、分解や改造は絶対にしていただき。

お客様サポートセンター

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、お買い上げの販売店もしくは弊社サポートセンターにお問い合わせください。
所在地、電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様サポートセンター フリーダイヤル

0120-161914

受付時間 10:00～19:00 年中無休（GW、お盆休み、年末年始は除きます）

携帯電話・PHSの方はこちらへ Tel (03)5774-0947 / ファクシミリでのお問い合わせ Fax (03)5467-0431

製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

キッチンスケール保証書

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型 名	SK-124		
■ お名前	TEL		
お客様 ご住所 〒	見本		
■お買い上げ日 年 月 日			■販売店名・住所
保証期間 お買い上げ日より 本体1年			TEL

修理メモ

■ 印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

- ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様サポートセンターにお申しつけください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
 - 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輛、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
 - 消耗部品の交換。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。

■お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。■この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様サポートセンターにお問い合わせください。

株式会社 リアル・フリース

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-27-8 tel 03-5774-0947