

2500mAh
バッテリー内蔵ポーチ
PB-105-PC

SAL
amadana

取扱説明書 兼 保証書

安全のために

- 取扱説明書に記載している充電時間以上の長時間の充電をしないでください。
- 電池を長期間使用しない場合は、機器から外して湿気の少ないところに保管してください。機器を接続したままや湿気の多いところに保管しないでください。
- 使用後は必ず本製品を取り外してください。
- 長期間ご使用になられなかった電池は十分に充電されないことがあります。長期間使用しない場合でも、6ヶ月に1度は充電を行ってください。
- 電池には寿命があります。本製品の使用時間が短くなったときは、新しい物とお取り替えください。

本製品が不要になったときは

本製品は貴重な資源です。再利用しますので、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。



本製品の内蔵電池の寿命について

温度環境やその特性上、充放電を繰り返すと性能が劣化し、満充電しても徐々に使用時間が短くなります。目安として、約500回の充放電後の使用時間は、初期値の約70%となります。



- 本製品に防水機能はございません。水に濡らさないでください。
- 直射日光のある場所、炎天下駐車の車内など、高い温度になる場所に放置しないでください。

・カラビナに重いものを付けないでください。

・本製品に防水機能はございません。

・iPhone/iPad miniなどの場合、ご使用の機器の専用ケーブル、または市販のLightning-microUSB変換アダプタ(Apple純正品)を使用してください。


・本製品の充電の際には、USBポート付パソコン、または市販のUSB変換ACアダプタが必要です。

・本製品は全ての機器で動作を保証するものではありません。

・本製品は株式会社リアル・フリートのオリジナル商品であり、記載されている会社名・製品名は各社の商標および登録商標です。

・製品のデザイン、仕様は改良等により予告なしに変更する場合がございます。


各部の名称



- ①マイクロUSBポート：本製品に充電するときに使用します。
②USBポート：本製品から給電するときに使用します。
③インジケーター / 状態確認ボタン：バッテリーの状態を表示します。

付属品

- 取扱説明書 兼 保証書(本書)
- USBケーブル(バッテリー内蔵ポーチ充電・給電用)




仕様

型番：PB-105-PC
出力：DC5V、800mA 入力：DC5V、700mA
容量：2500mAh
内蔵バッテリー：リチウムイオン
内蔵バッテリー寿命：約500回
サイズ：W24cm×H17cm×D6cm

使い方

■ 本製品への充電方法



PCなどのUSBポート

- ①付属のUSBケーブルのマイクロUSBコネクターを本製品のマイクロUSBポート④に接続し、USBコネクターをパソコンなどのUSBポートに接続します。


- ②インジケーターが点灯します。インジケーターがグリーンLEDになつたら充電完了です。

- ③本製品が充電完了したら、ケーブルを取り外してください。

*USB出力があるACアダプタタイプの充電器からも本製品への充電が可能です。

*充電時間は、電流によって変わります。

■ 本製品からモバイル機器への給電方法



モバイル機器のマイクロUSBポート

- ①充電するモバイル機器のマイクロUSBポートに付属のUSBケーブルのマイクロUSBコネクターを接続し、USBコネクターを本製品のUSBポート④に接続します。

- ②インジケーターが点灯して給電が開始します。

- ③インジケーターの表示を確認して給電してください。給電が完了したら本製品を取り外してください。

バッテリー残量状態	インジケーター
30%未満	レッドLED・点灯
30-99%	イエローLED・点灯
充電完了	グリーンLED・点灯

バッテリー残量状態	インジケーター
30%未満	レッドLED・点灯・消灯
30-70%	イエローLED・点灯・消灯
100-70%	グリーンLED・点灯・消灯

安全上のご案内

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

■ 警告および注意表示

危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 紋記号の意味

	この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。
	この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

万一、故障や異常にお気づきになりましたら、本製品を接続機器から取り外し、お買い求めの販売店またはリアル・フリート修理ご相談窓口にご相談ください。

修理に関するご相談

(株)リアル・フリート 修理ご相談窓口

ナビダイヤル 0570-077-773

受付時間 10:00~19:00 月~金(土・日祝祭日は休み)

■ ファクシミリでのお問い合わせ
Fax 0570-022-227

消耗品や部品ご購入等のご相談

(株)リアル・フリート お客様サポートセンター

フリーダイヤル 0120-161914

受付時間 10:00~19:00 月~金(土・日祝祭日は休み)

■携帯電話・PHSの方はこちらへ ■ファクシミリでのお問い合わせ
Tel 03-5771-0657 Fax 03-5771-0652

製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

2500mAh バッテリー内蔵ポーチ 保証書

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理もしくは代替品と交換いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型 名	PB-105-PC	
お名前		
ご住所		
■お買い上げ日	■販売店名・住所	
年 月 日		
保証期間 お買い上げ日より 本体 1 年		

見本

■印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社のサポートセンターにお問い合わせください。

■保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは、アフターサービスについての項をご覧ください。

株式会社 リアル・フリート

Tel 03-5771-0657

△ 危険

- 分解、改造をしないでください。
電池には危険を防止するためのガス排出弁や保護機構が組み込まれています。これらを壊さないでください。電池が発熱、破裂、発火する原因となります。内部の点検や修理はお求めの販売店、またはリアル・フリート修理ご相談窓口にご相談ください。
- 本製品を火の中に投入したり、加熱したりしないでください。
絶縁物が溶けたり、ガス排出弁や保護機構を損傷するだけでなく、発熱、破裂、発火の原因となります。
- 強い衝撃を与えること、投げつけたりしないでください。
電池に組み込まれている保護機構が壊れ、異常な電流、電圧で電池が充電される可能性があり、発熱、破裂、発火の原因となります。

△ 警告

- 直射日光のある場所、炎天下駐車の車内など、高い温度になる場所に放置しないでください。
電池を漏液させる原因となります。
- 危険防止のために保護機構が組み込まれています。保護機構に損傷を与える可能性のある静電気が発生する場所で使用しないでください。
保護機構がこわれ、発熱、破裂、発火の原因となります。
- 0°C~40°Cの場所でご使用ください。
これ以外の温度の場所でのご使用は、電池の漏液、発熱、破裂の原因になります。
- 本製品は、乳幼児の手の届かないところで使用、保管してください。
けがや故障の原因になります。
- 本製品内部から漏液したり異臭がする時は直ちに火気より遠ざけてください。
漏液した电解液に引火し、破裂、発火する原因となります。

△ 注意

- 電子レンジに入れないでください。
急に加熱されたり、密閉状態が壊れたりして発熱、破裂、発火の原因になります。
- 使用中、保管時に異臭、発熱、変色、変形など、今までと異なるときは、使用しないでください。
発熱、破裂、発火の原因になります。
- 所定の時間を越えても充電が終了しない場合は、充電をやめてください。
そのまま充電すると漏液、発熱、破裂させる原因となります。
- 充電や放電中に、可燃物を上にのせたり、覆ったりしないでください。
発熱、破裂、発火の原因になります。

アフターサービス

■ 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

■ 保証期間は、お買い上げ日より 1 年間

■ 修理をお申しつけされるとき

《保証期間中》 製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。
《保証期間を経過しているとき》 修理すれば使用できる商品は、ご要望により有料修理いたします。

■ 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 6 年間です。

*性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。(本機の場合、持ち込み修理となります)

■ 上記の内容についての詳細、贈答、転居の場合など、その他、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店または、弊社のサポートセンターまでお気軽にお相談ください。

1. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様サポートセンターにお申しつけください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）による故障および損傷。
- (ニ) 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両、船舶へのとう載）に使用された場合の故障および損傷。
- (ホ) 本書のご提示がない場合。
- (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
- (ト) 消耗部品の交換。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
4. 本書は再発行いたしませんので大切に保存してください。